
家電製品の転倒・落下・移動防止対策

家電製品をボルト等で固定する場合は、取扱説明書の方法に従って取付けてください。

テレビの転倒・落下・移動防止対策

Point

- 床、壁に固定されたテレビ台とテレビを直接固定するのが最も確実な方法です。
- ストラップを使って連結・固定する場合は、テレビ本体の形状・重量に応じて 本数を増やすことが重要です。(4本以上)
- 粘着性マットで固定する場合は重量、台座の形状のほかに、取付け面の凹凸に も注意しましょう(凹凸が大きいと粘着しない。)。
- 壁等とヒートンを使用して固定する場合は壁の強度と、テレビの重量に耐える ヒートンや紐の太さ、強度を確認しましょう。
- キャスター付きのテレビ台は、移動防止対策をしておくことが重要です。



薄型テレビ本体(または脚など)を、 直接ボルト等でテレビ台に固定する ことができる商品は、取扱説明書の 方法に従って取付けてください。



壁からヒートン及びローブ等で転倒防止を する場合は、ヒートンは壁の強度のある間柱 等に取付けるとともに、テレビの重量に耐え るヒートン(リング式)及びロープを選びます。

テレビがテレビ台へのネジ固定に対応した ものとなっていない場合は、ストラップ式器





具や粘着マット式等で固定します。 この場合、テレビの重量等に応じて、スト ラップや粘着マットの数を増やします。



テレビは重心が高いため、テレビをテレビ 台に固定したのみでは、テレビ台ごと転倒す ることがあります。テレビ台にも転倒防止対 策を行うことが重要です。

冷蔵庫の転倒・移動防止対策

Point

- 冷蔵庫の背面上部のベルト取付け部分と壁とをベルトで連結する と、効果が高くなります。
- 冷蔵庫は、移動や転倒したときに備え、避難の障害にならないよう に置き方を工夫しましょう。
- 冷蔵庫の固定脚を引き出し、ロックするとともに、必ず上部固定も 併用しましょう。

冷蔵庫の底には移動用のキャスターが付いているため、地震の揺れで容易に大きく移動することがあります。脚の部分のロックを行うとともに、転倒防止対策を実施する必要があります。冷蔵庫の転倒・移動防止には、冷蔵庫の上部をベルトなどで背面の壁と連結することが有効ですが、壁側にネジ止めをする器具の場合は、壁の強度のある部分で行う必要があります。



冷蔵庫裏面の取手 にベルトを通して、 なるべく壁に寄せて 固定する。

電子レンジの落下・移動防止対策

Point

○ 電子レンジ本体を台または壁に固定するとともに、レンジ台を床または壁と固定しましょう。

